

Шаблон событий

Описание событий, полученных по IP-каналам от приборов Kondor GSM

Код	Класс события	Описание
E100	Тревога	Медицинская тревога. %part% %zone%
E110	Пожар	%part% %zone%
E111	Пожар	Датчик дыма. %part% %zone%
E112	Пожар	Возгорание. %part% %zone%
E115	Пожар	Кнопка "Пожар". %part% %zone%
E118	Предупреждение	Опасность пожара. %part% %zone%
E120	Тревожная кнопка	%part% %zone%
E121	Тревога	Снятие под принуждением. %part% %user%
E122	Тихая тревога	%part% %zone%
E124	Предупреждение	Начало задержки на вход. %part% %zone%
E125	Тревога	Взятие под принуждением. %part% %zone%
E130	Тревога	%part% %zone%
E131	Тревога	Периметр. %part% %zone%
E132	Тревога	Помещение. %part% %zone%
E133	Тревога	24-часовой охранный. %part% %zone%
E134	Тревога	%part% %zone%
E136	Тревога	Снаружи. %part% %zone%
E137	Тревога	Корпус прибора открыт
E140	Тревога	%part% %zone%
E146	Тревога	%part% %zone%
E150	Тревога	24-часовой. %part% %zone%
E158	Тревога	Высокая температура. %part% %zone%
E159	Тревога	Низкая температура. %part% %zone%
E300	Неисправность	Неисправность системы
E301	Отключение 220В	
E302	АКБ разряжена	
E306	Система	Настройки прибора изменены
E308	Зависание панели	
E354	Потеря связи с ПЦН	
E373	Неисправность	Пожарный шлейф. %part% %zone%
E374	Нарушение зоны при взятии	%part% %zone%
E402	Снятие	%part% %user%
E403	Снятие	Авто. %part% %user%
E406	Предупреждение	Отмена тревоги. %part% %user%
E409	Снятие	Ключ. %part% %user%
E407	Дистанционное снятие с охраны	%part% %user%

E420	Предупреждение	Начало взятия. %part% %zone%
E450	Предупреждение	Сбой при взятии. %part% %user%
E461	Предупреждение	Подбор кода
E570	Исключение	%part% %zone%
E571	Исключение пожарной зоны	%part% %zone%
E572	Исключение 24ч. зоны	%part% %zone%
E576	Зона зашунтирована	%part% %zone%
R572	Восстановление исключения 24ч. зоны	%part% %zone%
E602	Тест	Автоматический тест
E627	Чтение конфигурации прибора	
E628	Запись конфигурации прибора	
R100	Сброс	Медицинская тревога. %part% %zone%
R110	Сброс	Пожар. %part% %zone%
R111	Сброс	Датчик дыма. %part% %zone%
R112	Сброс	Возгорание. %part% %zone%
R115	Сброс	Кнопка "Пожар". %part% %zone%
R118	Сброс	Опасность пожара. %part% %zone%
R120	Сброс	КТС. %part% %zone%
R121	Сброс	Снятие под принуждением. %part% %user%
R122	Сброс	Тихая тревога. %part% %zone%
R130	Сброс	%part% %zone%
R131	Сброс	Периметр. %part% %zone%
R132	Сброс	Помещение. %part% %zone%
R133	Сброс	24-часовой охранный. %part% %zone%
R134	Сброс	%part% %zone%
R136	Сброс	Снаружи. %part% %zone%
R137	Сброс	Корпус прибора закрыт
R139	Сброс	%part% %zone%
R140	Сброс	%part% %zone%
R146	Сброс	%part% %zone%
R150	Сброс	24-часовой. %part% %zone%
R158	Сброс	Высокая температура. %part% %zone%
R159	Сброс	Низкая температура. %part% %zone%
R300	Восстановление	Неисправность системы
R301	Восстановление 220В	
R302	АКБ заряжена	
R305	Переустановка	Включение прибора
R308	Восстановление зависание панели	
R373	Восстановление	Пожарный шлейф. %part% %zone%

R402	Взятие	%part% %user%
R403	Взятие	Авто. %part% %user%
R409	Взятие	Ключ. %part% %user%
R407	Дистанционное взятие на охрану	%part% %user%
R441	Взятие	Периметр. %part% %user%
R570	Восстановление исключения	%part% %zone%
R571	Восстановление исключения пожарной зоны	%part% %zone%
R572	Восстановление исключения 24ч. зоны	%part% %zone%
E627	Чтение конфигурации прибора	
E628	Запись конфигурации прибора	